



PRÉSENTATION DE VOTRE PC ULTRAPORTABLE Y13



Vue de haut



Vue de gauche



Vue de droite

- 1 Webcam** : permet de prendre des photos, enregistrer des vidéos et pour des visioconférences.
- 2 Micros**
- 3 Bouton Marche / Arrêt** : permet l'allumage et l'extinction de l'ordinateur et le mode veille.
- 4 Clavier** : Clavier AZERTY. Deux touches de fonction Windows offrent un accès rapide à certaines fonctionnalités ainsi que le contrôle d'applications de lecture multimédia.
- 5 Touchpad** : constitue un système de pointage qui offre les mêmes fonctions qu'une souris traditionnelle.
- 6 Lecteur d'empreintes** : permet d'ouvrir sa session avec son empreinte digitale.
- 7 Voyant d'alimentation** : s'allume lorsque l'ordinateur est allumé et clignote lorsque celui-ci est en mode veille.
- 8 USB Type-C** : alimente l'ordinateur et le recharge. Permet aussi de connecter des périphériques externes.
- 9 USB 3.0** : permet de connecter des périphériques USB en option : un clavier, une souris, un disque dur externe, une imprimante...
- 10 Port mini HDMI** : permet de connecter un périphérique audio ou vidéo en option.
- 11 Prise jack** : permet de connecter des haut-parleurs ou un casque filaire disposant d'un embout jack 3.5 mm.
- 12 Ports USB** : permet de connecter des périphériques USB en option.
- 13 Emplacement Micro-SD** : permet de connecter des cartes mémoire en option pour stocker, gérer, partager ou lire des données.